



# Accesorios herramientas de desmontaje Para los sensores de posición lineal LI-Q17L RMT-Q17L



- Herramienta para desmontar los elementos de montaje de los sensores lineales tipo Q17L

Los elementos de fijación de la serie Li-Q17L pueden ser desmontados de forma rápida y sencilla con ayuda de la herramienta de desmontaje. Se inserta en la carcasa por arriba, lo que permite soltar y extraer los elementos de montaje.



Tipo	RMT-Q17L
N.º de ID	1590755