

# Aksesuarlar


## Öğretme Adaptörü

### LTX Lineer Konum Sensörleri için

#### RP-Q21

Kein Maßbild vorhanden/  
No dimension drawing available

- Öğretme adaptörü
- Analog LTX lineer konum sensörlerinin ölçüm aralığını çubuk tasarımıyla programlamak için



#### İşlevsel prensip

Sensör ile bağlantı kablosu arasında öğretme adaptörü bağlayın. Ölçüm aralığının alt ve üst limitini belirlemek için DIP anahtarını kullanın. Böylece sensör herhangi bir uygulamaya kolaylıkla ayarlanabilir.

Tip	RP-Q21
Tanıt. no.	6900005
Boyutlar	82.6 x 34.8 x 20.8mm