


NI4-DSU26-2Y1X2-H1140

Capteur inductif – détecteur double pour actionneurs d'électrovannes




Données techniques

| Туре | NI4-DSU26-2Y1X2-H1140 |
|---|---|
| N° d'identification | 1051007 |
| Caractéristiques générales | |
| Portée nominale | 4 mm |
| Situation de montage | non-blindé |
| Facteurs de correction | A37 = 1; AI = 0,3; acier inoxydable = 0,7; Ms = 0,4 |
| Reproductibilité | ≤ 2 % de la valeur finale |
| Dérive en température | ≤ ±10 % |
| Hystérésis | 110 % |
| Données électriques | |
| Fonction de sortie | 4 fils, NAMUR |
| Fréquence de commutation | 0.05 kHz |
| Tension | nom. 8.2 VDC |
| Courant absorbé non-influencé | ≥ 2.1 mA |
| Courant absorbé influencé | ≤ 1.2 mA |
| Homologation suivant | KEMA 02 ATEX 1090X |
| Capacitance (C _i)/inductance (L _i) internes | 150 nF/150 μH |
| Marquage de l'appareil | EX II 2 G Ex ia IIC T6 Gb/II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da |
| | (max. U _i = 20 V, I _i = 60 mA, P _i = 200 mW) |
| Attention | éviter la charge statique |
| Données mécaniques | |
| Format | Détecteur double pour servomoteurs rotatifs, DSU26 |
| Dimensions | 68 x 60 x 35.4 mm |
| Matériau de boîtier | Plastique, PP-GF30, jaune |

Caractéristiques


- ■rectangulaire, format DSU26
- ■plastique, PB-GF30-VO
- deux sorties pour la détection du positionnement sur actionneurs d'électrovannes
- montage sur tous les entraînements standard
- ■CC 2 fils, nom. 8,2 VCC
- 2 × sorties conformément à EN 60947-5-6 (NAMUR)
- ■Connecteur M12 × 1
- ■ATEX catégorie II 2 G, zone Ex 1
- ■ATEX catégorie II 1 D, zone Ex 20
- ■SIL 2 (Low Demand Mode) selon CEI 61508, PL c selon ISO 13849-1 pour HFT0
- SIL 3 (All Demand Mode) selon CEI 61508, PL e selon ISO 13849-1 pour une structure redondante HFT1

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Les détecteurs inductifs permettent de détecter des objets métalliques sans contact physique et sans usure. Les détecteurs doubles sont spécialement conçus pour la détection du positionnement sur actionneurs d'électrovannes et combinent la fiabilité des détecteurs inductifs sans contact physique avec la flexibilité d'un boîtier modulaire.





Données techniques

| Matériau face active | plastique, PP-GF30, noir |
|-------------------------------------|--|
| Raccordement électrique | Connecteur, M12 × 1 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante | -25+70 °C |
| Résistance aux vibrations | 55 Hz (1 mm) |
| Résistance aux chocs | 30 g (11 ms) |
| Mode de protection | IP67 |
| MTTF | 6198 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Indication de l'état de commutation | 2 x LED , Jaune/rouge |

Accessoires

IMC-DI-22EX-PNO/24VDC

7560003


2-channel isolating switching amplifier with M12x1 males, for peripheral use, IP67, zones 2/22, input circuits II(1)

80 Sensor

BTS-DSC26-EB2

6900223

Jeu de commande (palet) pour détecteurs doubles ; position finale influencée ; configuration des trous sur face à flasque : 80 × 30 mm et 130 × 30 mm ; hauteur de l'arbre de raccordement (pivot) : 30 mm / Ø : max. 50 mm



BTS-DSC26-EB3

6900224

Jeu de commande (palet) pour détecteurs doubles ; position finale influencée ; configuration des trous sur face à flasque : 30 × 130 mm ; hauteur de l'arbre de raccordement (pivot) : 30 mm / Ø : max. 85 mm

Ex ia, PNP transistor output NO

BTS-DSC26-EB20

100002102






Élément de commande (palet) pour capteurs doubles ; position finale influencée ; configuration des trous sur face à flasque : 80 × 30 mm et 130 × 30 mm ; hauteur de l'arbre de raccordement (pivot) : 30 mm / Ø : max. 35 mm ; disponible en option : Entretoise BTS-DSC26-UR10 pour arbres de raccordement de 20 mm de haut (pivot)

BTS-DSC26-UR10

100002103

Entretoise pour le jeu de commande de détecteur double BTS-DSC26-EB20




Dimensions

N° d'identification RKC4.441T-2/TEB 6628444

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, bleu; homologation cULus

Accessoires



Туре IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC

Туре

N° d'identification 7580020

Trennschaltverstärker; zweikanalig; SIL2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; 2 Transistorausgänge; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; Signalverdopplung; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung



Mode d'emploi

| Utilisation conforme | Cet appareil remplit la directive 2014/34/EU et peut être utilisé dans la zone explosible conformément aux normes EN 60079-0:2018 et EN 60079-11:2012.En plus, il est approprié à être utilisé dans des systèmes de sécurité y compris SIL2 suivant IEC 61508.Veuillez respecter les directives et les régulations nationales pour un fonctionnement correct. |
|--|---|
| Utilisation dans des zones explosives suivant classification | Il 2 G et Il 1 D (classe II, catégorie 2 G, matériel électrique pour les atmosphères gazeuses et catégorie 1 D, matériel électrique pour les atmosphères poussiéreuses). |
| Marquage (voir appareil ou fiche technique) | |
| Température ambiante admissible à l'endroit d'application | -25+70 °C |
| Installation / Mise en service | Les appareils ne peuvent être installés, raccordés et mis en service que par du personnel qualifié. Le personnel qualifié doit être au courant des modes de protection, des prescriptions et des régulations par rapport au matériel électrique dans la zone Ex.Veuillez contrôler si la classification et le marquage sur l'appareil sont adaptés à cette application. |
| | Cet appareil ne peut être raccordé qu'aux circuits de courant Exi certifiés suivant EN 60079-0 et EN 60079-11. Les valeurs électriques maximales admissibles doivent être respectées. Après son raccordement à d'autres circuits de courant, le détecteur ne peut plus être utilisé dans les installations Exi. En cas d'interconnexion de matériels électriques la "preuve de la sécurité intrinsèque" doit être remplie (EN60079-14). ATTENTION! En cas d'utilisation dans des systèmes de sécurité, il faut respecter l'intégralité des contenus du manuel de sécurité. |
| Instructions d'installation et de montage | Evitez les charges statiques d'appareils plastiques et de câbles. Nettoyez l'appareil uniquement par un chiffon humide. Ne montez pas l'appareil dans le courant de poussières et évitez les sédiments de poussières sur les appareils.Lorsque les appareils et les câbles peuvent être endommagés mécaniquement, ceux-ci doivent être protégés adéquatement. En outre, ils doivent être blindés contre les champs électromagnétiques forts.Veuillez consulter le marquage de l'appareil ou la fiche technique pour plus d'informations sur l'affectation des broches et les paramètres électriques.Pour éviter des contaminations, veuillez enlever les bouchons d'obturation éventuels des presse-étoupe PG ou des connecteurs justement avant d'insérer les câbles ou de dévisser les cosses de câble. |
| Conditions particulières pour le fonctionnement sûr | toute charge statique est à éviter |
| Entretien/maintenance | Les réparations ne sont pas autorisées. L'homologation expire dès que l'appareil a été réparé ou adapté par une personne autre que le producteur. Les données les plus importantes du certificat de producteur sont énumérées. |